

Intended use

The product is intended for private use only and not for commercial use. The product is suitable for use with all Monsieur Cuisine models.
Not suitable for food.

Safety instructions

Store the documents in a safe place and hand them over if you pass the product on to a third party.

⚠ Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a risk of suffocation.

⚠ Risk of injury!

- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in good working condition!

⚠ Avoid damaging the product!

- The product is not shatter-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Do not submerge the product in water.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean only with water and a mild detergent, and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@idl.co.uk

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuotetta saa käyttää vain yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Tuote soveltuu kaikille Monsieur-Cuisine-malleille. Ei sovellu elintarvikkeille.

Turvallisuusohjeet

Säilyttääkää asiakirjat huolellisesti ja luovuttakaa ne myös kolmannelle osapuolelle, kun annatte tuotteen eteenpäin.

⚠ Hengenvaara!

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalin kanssa. On tukehtumisvaara.

⚠ Vammavaara!

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Tuotetta saa käyttää vain moitteettomassa kunnossa!

⚠ Vältä aineellisia vahinkoja!

- Tuote ei ole iskunkestävä. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä upota tuotetta veteen.

Säilytys, puhdistus

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä aina kuivana ja puhtaana huoneenlämpötilassa.

Puhdista tuote vain vedellä ja miedoilla puhdistusaineilla ja pyyhi se lopuksi kuivaksi puhdistusliinalla.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan puhdista voimakkailla puhdistusaineilla.

Takuuta ja huoltoprosessia koskevat ohjeet

Tuote on valmistettu huolellisesti jatkuvassa valvonnassa. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH myöntää yksityisille loppuasiakkaille tälle tuotteelle kolmen vuoden takuun ostopäivämäärästä lähtien (takuu aika) seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske kuluviiksi osiksi luettavia, normaalisti kuluvia osia (esim. paristot) eikä särkyviä osia, kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia. Tähän takuuseen liittyviä vaatimuksia ei voi esittää, jos tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai väärin, määrättyjen ehtojen tai ilmoitetun käyttömäärän vastaisesti tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei ole noudatettu, ellei loppuasiakas pysty todistamaan, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe, joka ei johdu edellä mainituista olosuhteista.

Takuuseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää vain takuuajana esittämällä alkuperäisen kassakuitin. Säilytä siksi alkuperäinen kassakuitti. Takuu aika ei pitene takuuseen, lainmukaiseen takuuseen tai harkintatakuuseen liittyvien korjausten myötä. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisissa reklamaatioilanteissa soita alla olevaan palvelunumeroon tai ota yhteyttä sähköpostitse. Mikäli takuu ehdot täyttyvät, korjaamme tai vaihdamme tuotteen maksutta tai hyvitämme ostohinnan – oman valintamme mukaan. Muita takuuseen liittyviä oikeuksia ei ole. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi, erityisesti lakiin perustuviin takuuoikeuksiisi kyseistä myyjää vastaan.

FI Huolto Suomi
Tel.: 09 42453024
E-Mail: deltasport@idl.fi

Avsedd användning

Artikeln är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk. Artikeln är lämplig för alla Monsieur-Cuisine-modeller. Inte lämplig för livsmedel.

Säkerhetsanvisningar

Förvara dokumenten väl och överlämna dem också vid vidarebefordran av artikeln till tredje part.

⚠ Livsfara!

- Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns kvävningsrisk.

⚠ Skaderisk!

- Kontrollera artikeln för skador eller slitage före varje användning. Artikeln får endast användas i felfritt skick!

⚠ Undvikande av saskador!

- Artikeln är inte krossäker. Använd inte artikeln om den är skadad.
- Doppa inte artikeln i vatten.

Förvaring, rengöring

Förvara produkten i rumstemperatur på en torr och ren plats när den inte används.

Rengör endast med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka sedan med en trasa.

VIKTIGT! Rengör aldrig med starka rengöringsmedel.

Information om garanti och servicehantering

Produkten har tillverkats med största noggrannhet och under kontinuerliga kontroller. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ger privatkunder tre års garanti från inköpsdatum (garantifrist) på denna produkt enligt nedanstående villkor. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage och därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier), samt ömtåliga delar som brytare eller delar som är tillverkade i glas.

Anspråk på denna garanti kan inte göras om produkten använts på ett felaktigt sätt, missbrukats eller använts i strid med ändamålsenlig användning. Anspråk kan heller inte göras om tillverkarens anvisningar inte har beaktats eller om produkten uppvisar skador som tyder på felaktig användning, eller underlåtelse att beakta tillverkarens anvisningar. Undantag är material- eller bearbetningsfel som inte beror på ovanstående orsaker och som kan bevisas av kunden.

Anspråk på garantin kan endast göras inom garantitiden och mot uppvisande av kvitto. Spara därför originalkvittot. Garantitiden kan inte förlängas på grund av eventuella reparationer, lagstadgad garanti eller ex gratia. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar.

Vid ärenden kontakta oss via nedanstående servicetelefon eller via e-post. Om ett garantifall föreligger kommer vi – efter egen bedömning – att reparera, byta ut eller ersätta din produkt kostnadsfritt. Inga ytterligare rättigheter föreligger i samband med garantin.

Dina juridiska rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot återförsäljaren, påverkas inte av denna garanti.

SE Service Sverige
Tel.: 0770 930 739
E-Mail: deltasport@idl.se

FI Service Suomi
Tel.: 09 42453024
E-Mail: deltasport@idl.fi

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg

GERMANY

Delta-Sport-Nr.: GB-17476, GB-17477

 Date of manufacture (month/year)/
Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)/
Tillverkningsdatum (månad/år)/
Fremstillingsdato (måned/år)/
Data produkci (miesiac/rok)/
Pagaminimo data (mėnuo/metai)/
Tootmiskuupäev (kuu/aasta)/
Ražošanas datums (mēnesis/gads): 11/2025

IAN 509929_2507



Tilsigtet brug

Produktet er kun beregnet til privat brug og må ikke anvendes til kommerciel brug. Produktet er velegnet til alle modeller fra Monsieur-Cuisine. Ikke egnet til fødevarer.

Sikkerhedsinstruktioner

Opbevar alle dokumenter og lad dem følge produktet ved videregivelse til tredjemand.

⚠ Livsfare!

- Efterlad aldrig børn uden opsyn med emballagen. Der er risiko for kvælning.

⚠ Fare for kvæstelser!

- Kontroller produktet for skader eller slid før hver brug. Produktet må kun bruges i perfekt stand!

⚠ Undgå materielle skader!

- Produktet er ikke brudsikkert. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Dyp ikke artiklen i vand.

Opbevaring, rengøring

Når produktet ikke er i brug, skal det altid opbevares et rent, tørt sted ved stuetemperatur.

Rengør kun med vand og et mildt rengøringsmiddel, og tør efter med et viskestykke.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato [Garantifrist] i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slitage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego a nie komercyjnego. Artykuł nadaje się do użytku we wszystkich modelach Monsieur-Cuisine.

Urządzenie nie jest przeznaczone do żywności.

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przechować instrukcję w bezpiecznym miejscu i w razie przekazania artykułu osobie trzeciej wręczyć ją wraz z artykułem.

⚠ Ryzyko śmierci!

- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia.

⚠ Ryzyko urazu!

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony lub zużyty. Przedmiot może być używany tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie!

⚠ Unikanie szkód materialnych!

- Artykuł nie jest odporny na uderzenia i może się potłuc. Nie używać uszkodzonego artykułu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

Przechowywanie, czyszczenie

Nie używany produkt należy zawsze przechowywać w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie wodą i łagodnym detergentem, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi

serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu [okres gwarancyjny] z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przełączniki ani części wykonanych ze szkła. Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu! W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

PL Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl

Tinkamas naudojimas

Prekė skirta tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojama komerciniiais tikslais. Prekė tinka visiems Monsieur-Cuisine modeliams.

Netinka maisto produktams.

Saugos nurodymai

Laikykite dokumentus saugiai ir perduokite juos kartu su preke, jei ją perduodate trečiosioms šalims.

⚠ Pavojus gyvybei!

- Niekada nepalikite vaikų be priežiūros su pakuotės medžiagomis. Yra uždusimo pavojus.

⚠ Sužalojimo pavojus!

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite prekę dėl pažeidimų ar nusidėvėjimo. Prekę galima naudoti tik nepriekaištingos būklės!

⚠ Venkite materialinės žalos!

- Prekė nėra atspari smūgiams. Nenaudokite prekės, jei ji yra pažeista.
- Nepanardinkite prekės į vandenį.

Laikymas, valymas

Kai gaminio nenaudojate, laikykite sausą ir švarų kambario temperatūroje.

Plaukite tik vandeniu ir švelniu valikliu, o paskui nusauskite šluoste. SVARBU! Niekada nevalykite šiurkščioms valymo priemonėmis.

Pastabos dėl garantijos ir aptarnavimo

Gaminys pagamintas kruopščiai, vykdant nuolatinę kontrolę. Privatiems galutiniams klientams „DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH“ šiam gaminiui suteikia trejų metų garantiją nuo pirkimo datos [garantinis laikotarpis] pagal toliau nurodytas sąlygas. Garantija taikoma tik medžiagoms ir apdirbimui. Garantija netaikoma toms dalims, kurios įprastai dėvisi ir yra laikomos nusidėvėjęs dalimis [pvz., baterijoms], taip pat džioms dalimis, pvz., jungikliams ar iš stiklo pagamintoms dalims.

Teisė pasinaudoti šia garantija negalioja, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai ar neteisingai, ne pagal numatytą paskirtį arba jei nesilaikoma naudojimo instrukcijos nurodymų, išskyrus tuos atvejus, kai galutinis klientas įrodo, kad buvo medžiagų arba apdirbimo klaida, kilusi ne dėl minėtų aplinkybių.

Teisė į garantiją galima pasinaudoti tik garantiniu laikotarpiu, pateikus originalų kasos kvitą. Todėl saugokite originalų kasos kvitą. Atlikus bet koki remontą, grindžiamą įmonės garantija, įstatymuose numatyta garantija ar gamintojo gera valia, garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas. Ši nuostata taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims.

Kilus nusiskundimų, pirmiausia kreipkitės toliau nurodytu techninės pagalbos telefono numeriu arba susisiekite su mumis elektroniniu paštu. Jei taikoma garantija, mes jums nemokamai gaminį pataisysime ar pakeisime arba grąžinsime pinigų, sumokėtus už gaminį [savo nuostata]. Jokių kitų teisių garantija nesuteikia. Ši garantija neriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose, ypač garantinių teisių pardavėjo atžvilgiu.

LT Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 0 800 33144
E-Mail: deltasport@lidl.lt

Ettenähtud kasutus

Artikkel on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja mitte äriliseks kasutamiseks. Artikkel sobib kõigile Monsieur-Cuisine mudelitele. Ei sobi toiduks.

Ohutusjuhised

Hoidke dokumente hästi ja andke need artikli edastamisel kolmandatele isikutele samuti kaasa.

⚠ Eluohht!

- Ärge jätke lapsi kunagi järelevalveta pakendimaterjaliga. On lämbumisoht.

⚠ Vigastusohht!

- Kontrollige artiklit enne iga kasutamist kahjustuste või kulumise suhtes. Artiklit tohib kasutada ainult laitmatu seisukorras!

⚠ Välitige varalist kahju!

- Artikkel ei ole purunemiskindel. Ärge kasutage artiklit, kui see on kahjustatud.
- Ärge kastke artiklit vette.

Hoidmine ja puhastamine

Hoidke toodet, kui te seda ei kasuta, alati kuivas ja puhtas kohas ruumitemperatuuril.

Puhastage ainult vee ja õrna puhastusvahendiga ning seejärel kuivatage lapiga.

TÄHTSI! Ärge puhastage tugevatoimeliste puhastusvahenditega.

Juhised garantii ja teeninduskulu kohta

Toode on toodetud väga hoolikalt ja pideva kontrolli all. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH annab eraisikutest lõpp-tarbijatele selle kauba ostmisel kolmeaastase garantii alates ostukuupäevast [garantiiperiood] vastavalt järgmistele sätetele. Garantii kehtib ainult materjali- ja töötlemisvigade korral. Garantii ei laiene osadele, mis on tavapäraselt kulunud, ja seetõttu tuleb neid käsitleda kulumisdetailidena [nt patareid], ega kergesti purunevatele osadele, nagu lülitid või klaasist osad. Garantiiõuded on välistatud, kui toodet on kasutatud mitte ettenähtud otstarbel, valesti või mitte ettenähtud nõuete raames või kasutuslatuses või kui kasutusjuhendis toodud andmeid ei ole järgitud, kui just lõppklient ei suuda tõestada, et esinevad materjali- või töötlemisvead, mis ei põhine eelnimetatud tingimustel.

Garantiinõudeid saab garantiiaja jooksul esitada alles pärast originaalkviitungi esitamist. Seetõttu palun hoidke originaalkviitungi alles. Garantiid ei pikendata garantii, seadusliku garantii või hea tahte põhjal tehtud remonditööde järgi. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

Kui teil on kaebusi, võtke ühendust allpool toodud infotelefoni või e-posti teel. Garantiiõude korral parandame - omal valikul - toote teile tasuta, asendame selle või maksame tagasi ostuhinna. Muid õigusi garantiist ei tulene.

See garantii ei piira teie seadusjärgseid õigusi, eriti garantiinõudeid vastava müüja vastu.

EE Teenindus Eesti
Tel.: 8000049109
E-post: deltasport@lidl.ee

Paredzētā lietošana

Prece ir paredzēta tikai privātai lietošanai un nav paredzēta komerciālai lietošanai. Prece ir piemērota visiem Monsieur-Cuisine modeļiem. Nav piemērots pārtikai.

Drošības norādījumi

Saglabājiet dokumentus labi un nododiet tos kopā ar preci, ja to nododāt trešajām personām.

⚠ Dzīvībai bīstami!

- Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojuma materiālu. Pastāv nosmakšanas risks.

⚠ Traumu risks!

- Pārbaudiet preci pirms katras lietošanas reizes, vai nav bojājumu vai nolietojuma pazīmju. Preci drīkst izmantot tikai nevainojamā stāvoklī!

⚠ Materiālo bojājumu novēršana!

- Prece nav triecienizturīga. Nelietojiet preci, ja tā ir bojāta.
- Nemērciet preci ūdenī.

Glabāšana, tīrīšana

Kad izstrādājums netiek lietots, vienmēr glabājiet to sausā un tīrā stāvoklī istabas temperatūrā.

Mazgājiet tikai, izmantojot ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar lupatiņu.

SVARĪG!! Nedrīkst tīrīt ar asiem tīrīšanas līdzekļiem.

Norādes par garantiju un servisa pakalpojumiem

Izstrādājums ir izgatavots ar lielu rūpību, veicot tā pastāvīgu kontroli. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privātiem gala klientiem šim izstrādājumam dod trīs gadu garantiju kopš iegādes datuma [garantijas termiņš], ievērojot turpmākos noteikumus. Garantija attiecas tikai uz materiālu un apstrādes kļūdām. Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas normālam nolietojumam un tādēļ uzskatāmas par dilstošām detaļām [piem., baterijas], kā arī tā neattiecas uz plīstošām detaļām, piem., slēdžiem, vai no stikla izgatavotām detaļām.

Garantijas prasības ir izslēgtas, ja izstrādājums ir izmantots nepareizi, ļaunprātīgi vai neatbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai paredzētajam pielietojumam vai nav ievērotas lietošanas instrukcijā dotās norādes, ja vien gala klients nepierāda, ka ir radusies materiāla vai apstrādes kļūda, kuras iemesls nav kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai garantijas termiņā, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu. Tādēļ saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu. Jebkādi remontdarbi, kas veikti garantijas, likumdošanā paredzētās garantijas vai godīgas komercprakses ietvaros, nepagarina garantijas termiņu. Tas attiecas arī uz nomainītām un labotām detaļām.

Iebildumu gadījumā vispirms, lūdzu, zvaniet uz zemāk norādīto servisa tālruni vai sazinieties ar mums pa e-pastu. Ja iestājas garantijas gadījums, mēs izstrādājumu – pēc saviem ieskatiem – bez maksas salabojam, nomainām vai atlīdzinām pirkuma cenu. Citas garantijas tiesības nepastāv.

Šī garantija neierobežo jūsu tiesības, kas paredzētas likumdošanā, it īpaši tiesības uz garantiju attiecībā pret attiecīgo pārdevēju.

LV Serviss Latvija
Tel.: 8000 5808
E-pasts: deltasport@lidl.lv

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

Delta-Sport-Nr.: GB-17476, GB-17477

 Date of manufacture [month/year]/
Valmistuspäivämäärä [kuukausi/vuosi]/
Tillverkningsdatum [månad/år]/
Fremstillingsdato [måned/år]/
Data produkci [miesiąc/rok]/
Pagaminimo data [mėnuo/metai]/
Tootmiskuupäev [kuu/aasta]/
Ražošanas datums [mēnesis/gads]: 11/2025

