



SIT STAND DESK

(GB)

SIT STAND DESK

Assembly instructions

(SE)

HÖJDJUSTERBART BORD

Monteringsanvisning

(PL)

STÓŁ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Instrukcja montażu

(EE)

REGULEERITAVA KÕRGUSEGA LAUD

Ülesseadmisjuhend

(DE) (AT) (CH) (BE)

HÖHENVERSTELLBARER TISCH

Aufbauanleitung

(FI)

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ PÖYTÄ

Kokoamisohje

(DK)

HÆVE-SÆNKE-BORD

Monteringsvejledning

(LT)

REGULIUOJAMO AUKŠCIO STALAS

Montavimo instrukcija



(LV)

REGULEJAMA AUGSTUMA GALDS










Salikšanas pamācība











IAN 541066_2510

(FI) (SE) (DK) (PL)
(LT) (EE) (LV)




A



B

C



D



GB

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY!**

FI

**TÄRKEÄÄ, SÄILYTÄ VASTAISUUDEN
VARALLE: LUE HUOLELLISESTI LÄPI!**

SE

**VIKTIGT, FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK:
LÄS NOGA!**

DK

**VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE
BRUG: SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!**

PL

**WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO
UŻYTKU: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!**

LT

**SVARBU, TOLESNIAM NAUDOJIMUI
IŠSAUGOTI: ATIDŽIAI PERSKAITYTI!**

EE

**TÄHTIS, HOIDKE HILISEMAKS
KASUTAMISEKS ALLES: LUGEGE HOOLIKALT
LÄBI!**

LV

**SVARĪGI, UZGLABĀJIET VĒLĀKĀM
UZZIŅĀM: RŪPĪGI IZLASIET!**

DE

AT

CH

BE

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**



Read carefully the following assembly instructions and store them. Use the product only as described and for the range of uses indicated.

Package contents (Fig. A)

- 1 x sit stand desk, disassembled (1-5)
- 1 x assembly materials (6-9)
- 1 x assembly instructions

Technical data

Dimensions: 71 x 48 x 71.5-112.5cm (L x W x H)



Max. load on table top: 8kg



Date of manufacture
(month/year): 03/2026

Intended use

The product is designed for indoor use. The product is not intended for commercial use.

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Ensure the product is properly stabilised before using it.
- Place the product on a level surface.
- The product may be used only under adult supervision and must not be used as a toy.
- The product is not a toy or climbing apparatus! Ensure that people, especially children, do not pull themselves up on the product or lean against it.
- Check the product for damage or wear before each use. Check regularly to make sure all screws are tight! The product may be used only if it is in perfect condition.
- Never stand or sit on the product.
- The hydraulics may be repaired by trained specialists only.

- The product has two castors with locking brakes. Secure the product by pressing down on the brake lever to prevent it from rolling away. Push the brake lever upwards to release the parking brake and move the product.

Assembly

Assemble the product as shown in Fig. B.

Note: first, screw the screws in loosely and then tighten them once the product is fully assembled.

Table height adjustment (Fig. C)

- To raise the table, operate the lever (1a) without putting any weight on the tabletop.
- To lower the table, press the lever and apply even pressure to the tabletop.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDEL-SKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 541066_2510

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk



Lue seuraava kokoamisoheje huolellisesti ja säilytä se. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja määritettyihin käyttötarkoituksiin.

Toimitussisältö (kuva A)

- 1 x korkeussäädettävä pöytä, osissa (1–5)
- 1 x asennustarvikkeet (6–9)
- 1 x kokoamisoheje

Tekniset tiedot

Mitat: 71 x 48 x 71,5–112,5 cm (P x L x K)



Pöytälevyn suurin sallittu kuorma: 8 kg



Valmistuspäivä
(kuukausi/vuosi): 03/2026

Tarkoitettu käyttö

Tuote on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Turvallisuusohjeet



Hengenvaara!

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalin kanssa. Tukehtumisvaara.



Loukkaantumiswaara!

- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että tuote on riittävän tukeva.
- Aseta tuote tasaiselle alustalle.
- Tuotetta saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Sitä ei saa käyttää leluun.
- Tuote ei ole kiipeilylaite tai lelu! Varmista, etteivät henkilöt – erityisesti lapset – nouse tuotteen päälle tai nojaa sitä vasten.
- Tarkasta tuote vaurioiden ja kulumisen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Tarkasta säännöllisesti kaikkien ruuviliitosten kireys! Tuotetta saa käyttää vain, jos se on täysin kunnossa.
- Älä koskaan nouse tai istu tuotteen päälle.

- Hydraulikan korjaaminen on jätettävä ainoastaan koulutetun ammattilaisen tehtäväksi.
- Tuotteessa on 2 pyörää ja jarru. Estä tuotteen siirtyminen lukitsemalla pyörä painamalla jarru alas. Vapauta jarru siirtääksesi tuotetta painamalla jarru ylös.

Kokoaminen

Kokoa tuote kuvan B osoittamalla tavalla.

Ohje: kierrä ensin ruuvit löyhästi paikoilleen ja kiristä ne vasta, kun tuote on kokonaan koottu.

Pöydän korkeuden säätö (kuva C)

- Nosta pöytää korkeammalle kammesta (1a), älä kuormita pöytälevyä samalla.
- Laske pöytää alemmaksi kammesta, ja paina pöytälevyä samalla tasaisesti.

Säilytys, puhdistus

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä aina kuivana ja puhtaana huoneenlämpötilassa. Puhdista ainoastaan kostealla puhdistusliinalla ja pyyhi lopuksi kuivaksi. **TÄRKEÄÄ!** Älä koskaan puhdista voimakkailla puhdistusaineilla.

Hävittämistä koskevat ohjeet



Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. Säilytä pakkausmateriaalia (kuten muovipusseja) lasten ulottumattomissa. Lisätietoa käytöstä poistetun tuotteen hävittämisestä saat omasta kunnastasi. Hävitä tuote ja pakkaus ympäristöystävällisesti.



Kierrätyskoodilla merkitään erilaiset materiaalit uudelleenkäyttöä (kierrätystä) varten. Koodi koostuu uusiokäyttöä kuvaavasta kierrätysmerkistä ja materiaalia merkitsevästä numerosta.

Takuuta ja huoltoprosessia koskevat ohjeet

Tuote on valmistettu huolellisesti jatkuvassa valvonnassa. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH myöntää yksityisille loppuasiakkaille tälle tuotteelle kolmen vuoden takuun ostopäivämäärästä lähtien (takuu aika) seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske kuluviiksi osiksi luettavia, normaalisti kuluvia osia (esim. paristot) eikä särkyviä osia, kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia.

Tähän takuuseen liittyviä vaatimuksia ei voi esittää, jos tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai väärin, määrättyjen ehtojen tai ilmoitetun käyttömäärän vastaisesti tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei ole noudatettu, ellei loppuasiakas pysty todistamaan, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe, joka ei johdu edellä mainituista olosuhteista.

Takuuseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää vain takuuajana esittämällä alkuperäisen kassakuitin.

Säilytä siksi alkuperäinen kassakuitti. Takuu aika ei pitene takuuseen, lainmukaiseen takuuseen tai harkintatakuuseen liittyvien korjausten myötä. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Mahdollisissa reklamaatiotilanteissa soita alla olevaan palvelunumeroon tai ota yhteyttä sähköpostitse. Mikäli takuuehdot täyttyvät, korjaamme tai vaihdamme tuotteen maksutta tai hyvitämme ostohinnan – oman valintamme mukaan. Muita takuuseen liittyviä oikeuksia ei ole.

Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi, erityisesti lakiin perustuviin takuuoikeuksiisi kyseistä myyjää vastaan.

IAN: 541066_2510

 Huolto Suomi

Tel.: 09 42453024

E-Mail: deltasport@lidl.fi



Läs noggrant igenom följande monteringsanvisning och spara den för framtida bruk. Använd endast produkten enligt beskrivningen och för nämnda användningsområden.

Leveransomfattning (bild A)

1 x höjdjusterbart bord, omoterat (1-5)

1 x montagematerial (6-9)

1 x monteringsanvisning

Tekniska data

Mått: 71 x 48 x 71,5-112,5 cm (L x B x H)



Max. belastning bordsskiva: 8 kg



Tillverkningsdatum
(månad/år): 03/2026

Avsedd användning

Produkten är avsedd för inomhusbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Säkerhetsanvisningar



Livsfara!

- Lämna aldrig barn utan uppsikt tillsammans med förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger.



Risk för personskada!

- Se till att produkten står stabilt innan den används.
- Placera produkten på ett jämnt underlag.
- Produkten får endast användas under uppsikt av vuxen och får inte användas som leksak.
- Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Se till, att inga personer, i synnerhet barn, drar sig upp på produkten eller lutar sig mot den.
- Kontrollera alltid produkten före användning avseende skador eller slitage. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna före varje användningstillfälle! Produkten får endast användas i felfritt skick.

- Stå inte och sitt inte på produkten.
- Hydrauliken får endast repareras av utbildad fackpersonal.
- Produkten har 2 hjul med broms. Säkra produkten mot att rulla i väg genom att trycka ner bromsspaken. Tryck bromsspaken uppåt för att lossa bromsen och flytta produkten.

Montering

Montera produkten enligt bild B.

Obs! Skruva först i skruvarna löst. Dra sedan åt skruvarna ordentligt när produkten är helt monterad.

Ställa in bordets höjd (bild C)

- För att höja bordet, använd spaken (1a) utan att belasta bordsskivan.
- För att sänka bordet, använd spaken och belasta jämnt tryck på bordsskivan.

Förvaring, rengöring

Förvara produkten i rumstemperatur på en torr och ren plats när den inte används. Rengör endast med en fuktig trasa och torka därefter torr.

VIKTIGT! Rengör aldrig med starka rengöringsmedel.

Anvisningar för avfallshantering



Avfallshandla produkten och förpackningen enligt gällande föreskrifter. Förvara förpackningsmaterial (som t.ex. plastpåsar) otillgängligt för barn. Kontakta din kommun för mer information om avfallshantering av förbrukade produkter. Avfallshandla produkten och dess förpackning på ett miljövänligt sätt.



Återvinningskoden visar hur de olika materialen ska återvinnas. Koden består av återvinningsymbolen, som står för ett kretslopp, och ett nummer, som kännetecknar materialet.

Information om garanti och servicehantering

Produkten har tillverkats med största noggrannhet och under kontinuerliga kontroller. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ger privatkunder tre års garanti från inköpsdatum (garantifrist) på denna produkt enligt nedanstående villkor. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage och därför anses vara sliddelar (t.ex. batterier), samt ömtåliga delar som brytare eller delar som är tillverkade i glas.

Anspråk på denna garanti kan inte göras om produkten använts på ett felaktigt sätt, missbrukats eller använts i strid med ändamålsenlig användning. Anspråk kan heller inte göras om tillverkarens anvisningar inte har beaktats eller om produkten uppvisar skador som tyder på felaktig användning, eller underlåtelse att beakta tillverkarens anvisningar. Undantag är material- eller bearbetningsfel som inte beror på ovanstående orsaker och som kan bevisas av kunden.

Anspråk på garantin kan endast göras inom garantitiden och mot uppvisande av kvitto. Spara därför originalkvittot. Garantitiden kan inte förlängas på grund av eventuella reparationer, lagstadgad garanti eller ex gratia. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar.

Vid ärenden kontakta oss via nedanstående service-telefon eller via e-post. Om ett garantifall föreligger kommer vi – efter egen bedömning – att reparera, byta ut eller ersätta din produkt kostnadsfritt. Inga ytterligare rättigheter föreligger i samband med garantin.

Dina juridiska rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot återförsäljaren, påverkas inte av denna garanti.

IAN: 541066_2510

SE Service Sverige
Tel.: 0770 930 739
E-Mail: deltasport@lidl.se

FI Service Suomi
Tel.: 09 42453024
E-Mail: deltasport@lidl.fi



Læs følgende monteringsvejledning opmærksomt og opbevar den. Brug kun artiklen som beskrevet og inden for de angivne anvendelsesområder.

Leveringsomfang (fig. A)

1 x hæve-sænke-bord, adskilt (1-5)
1 x monteringsmateriale (6-9)
1 x monteringsvejledning

Tekniske data

Mål: 71 x 48 x 71,5-112,5 cm (l x b x h)



Maks. belastning bordplade: 8 kg



Fremstillingsdato
(måned/år): 03/2026

Bestemmelsesmæssig brug

Artiklen er designet til indendørs brug. Artiklen er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Sikkerhedsanvisninger



Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballagematerialet. Der er kvælningfare.



Fare for kvæstelser!

- Sørg for, at artiklen er stabil inden brug.
- Stil artiklen på et jævnt underlag.
- Artiklen må kun anvendes under opsyn af voksne og er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Artiklen er ikke beregnet til at klatre på eller lege med! Sørg for, at personer, især børn, ikke løfter sig op i eller læner sig mod artiklen.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Kontroller regelmæssigt, at alle skrueforbindelser sidder fast! Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand.
- Stil eller sæt dig ikke på artiklen.
- Hydraulikken må kun repareres af uddannede fagfolk.

- Artiklen er udstyret med 2 hjul med bremse. Tryk bremsearmen ned for at sikre artiklen, så den ikke ruller væk. Tryk bremsearmen op for at deaktivere bremsen, så artiklen kan bevæges.

Montering

Monter artiklen som vist i fig. B.

Bemærk: Skru først alle skrueene løst i, og stram dem, når artiklen er færdigmonteret.

Justering af bordets højde (fig. C)

- Bordet hæves ved at bruge håndtaget (1a) uden at belaste bordpladen.
- Bordet sænkes ved at bruge håndtaget og lægge et jævnt pres på bordpladen.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Rengør kun med en fugtig klud, og tør af bagefter.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter.

Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slitage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 541066_2510

 Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk



Prosimy przeczytać uważnie poniższą instrukcję montażu i zachować ją. Artykuł może być używany tylko w opisany sposób i w podanym zakresie użytkowania.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x stół z regulacją wysokości, do samodzielnego montażu (1-5)
- 1 x materiały do montażu (6-9)
- 1 x instrukcja montażu

Dane techniczne

Wymiary: 71 x 48 x 71,5-112,5 cm (dł. x szer. x wys.)



Maks. obciążenie blatu: 8 kg



Data produkcji
(miesiąc/rok): 03/2026

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa



Zagrożenie życia!

- Nigdy nie pozwalaj, aby dzieci miały dostęp do opakowania bez nadzoru. Niebezpieczeństwo uduszenia.



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

- Przed użyciem produktu zapewnić odpowiednią stabilność.
- Ustawić produkt na równym podłożu.
- Produkt może być używany jedynie pod nadzorem dorosłych i nie jako zabawka.
- Produkt nie służy do wspinania się ani zabawy! Użytkownicy, w szczególności dzieci, nie powinni podciągać się na tym produkcie ani się o niego opierać.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie połączenia śrubowe dobrze się trzymają! Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie.
- Nigdy nie stawaj ani nie siadaj na produkcie.
- Układ hydrauliczny może być wymieniany lub naprawiany jedynie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.
- Produkt jest wyposażony w 2 kółka i hamulec postojowy. Zabezpieczyć produkt przed stoczeniem, wciskając dźwignię hamulca w dół. Przesunąć dźwignię hamulca w górę, aby zwolnić hamulec postojowy i przesunąć produkt.

Montaż

Zmontować produkt, jak pokazano na rys. B.

Wskazówka: najpierw lekko wkręcić śruby, a następnie całkowicie je dokręcić po kompletnym zmontowaniu produktu.

System regulacji wysokości (rys. C)

- Aby zwiększyć wysokość stolika, należy nacisnąć dźwignię (1a), nie obciążając blatu.
- Aby zmniejszyć wysokość stolika, należy nacisnąć dźwignię, równomiernie obciążając blat.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. Czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki, następnie wytrzeć do sucha. **WAŻNE!** Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu



Artykuł i materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przełożyć w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego obieg materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDEL-SKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przetłaczalniki ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową.

W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 541066_2510

 Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl



Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą montavimo instrukciją ir ją išsaugokite. Gaminį naudokite tik kaip aprašyta ir pagal nurodytą paskirtį.

Komplektacija (A pav.)

1 x reguliuojamo aukščio stalas, nesurinktas (1–5)
1 x montavimo medžiagos (6–9)
1 x montavimo instrukcija

Techniniai duomenys

Matmenys: 71 x 48 x 71,5–112,5 cm (I x P x A)



Didžiausia leistina stalo plokštės apkrova:
8 kg



Pagaminimo data
(mėnuo/metai): 03/2026

Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas naudoti viduje. Gaminys neskirtas naudoti komerciniais tikslais.

Saugos instrukcijos



Pavojus gyvybei!

- Niekada nepalikite vaikų ir pakavimo medžiagos be priežiūros. Kyla pavojus uždusti.



Pavojus susižeisti!

- Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad jis stovi stabiliai.
- Gaminį statykite tik ant lygaus pagrindo.
- Gaminį galima naudoti tik suaugusiems prižiūrint ir negalima naudoti kaip žaislo.
- Gaminys nėra laipiojimo arba žaidimo įrenginys! Užtikrinkite, kad asmenys, ypač vaikai, nepristrauktų prie gaminio ar į jį nesiremtų.
- Kas kartą prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas arba nesusidėvėjęs. Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai tvirtai priveržti! Gaminį galima naudoti tik idealios būklės.
- Niekada nestovėkite ir nesėdėkite ant gaminio.
- Hidraulinė sistema gali remontuoti tik apmokyti specialistai.

- Gaminys turi 2 ratukus su stovėjimo stabdžiais. Užfiksukite gaminį nuspausdami stabdžių svirtį, kad jis nenuriedėtų. Norėdami atlaisvinti stovėjimo stabdį ir perkelti gaminį, pastumkite stabdžių svirtį į viršų.

Montavimas

Montuokite gaminį, kaip parodyta B pav.

Pastaba: iš pradžių priveržkite varžtus laisvai, o kai gaminys bus visiškai surinktas, priveržkite juos iki galo.

Stalo aukščio reguliavimas (C pav.)

- Norėdami pakelti stalą, valdykite svirtį (1a) neuždėdami jokio svorio ant stalviršio.
- Norėdami nuleisti stalą, valdykite svirtį ir tolygiai spauskite stalviršį.

Laikymas, valymas

Kai gaminio nenaudojate, laikykite sausą ir švarų kambario temperatūroje. Valykite tik drėgna valymo šluoste, baigdami nušluostykite sausai.
SVARBU! Niekada nevalykite šiurkščiomis valymo priemonėmis.

Išmetimo nurodymai



Gaminio ir pakuotės atliekas tvarkykite laikydamiesi galiojančių vietos taisyklių. Pakuotės medžiagas (pvz., plastikinius maišelius) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos apie panaudotų gaminų atliekų tvarkymą teiraukitės savo savivaldybės arba miesto administracijos įstaigose. Gaminio ir pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Perdirbimo kodas skirtas įvairioms medžiagoms ženklinti ir grąžinti pakartotiniam naudojimui (perdirbimui). Kodą sudaro perdirbimo simbolis, reiškiantis pakartotinį naudojimą, ir numeris, žymintis medžiagą.

Pastabos dėl garantijos ir aptarnavimo

Gaminys pagamintas kruopščiai, vykdant nuolatinę kontrolę. Privatiems galutiniams klientams „DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH“ šiam gaminiui suteikia trejų metų garantiją nuo pirkimo datos (garantinis laikotarpis) pagal toliau nurodytas sąlygas. Garantija taikoma tik medžiagoms ir apdirbimui. Garantija netaikoma toms dalims, kurios įprastai dėvimi ir yra laikomos nusidėvėjęiomis dalimis (pvz., baterijoms), taip pat dužioms dalimis, pvz., jungikliams ar iš stiklo pagamintoms dalims.

Teisė pasinaudoti šia garantija negalioja, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai ar neteisingai, ne pagal numatytą paskirtį arba jei nesilaikoma naudojimo instrukcijos nurodymų, išskyrus tuos atvejus, kai galutinis klientas įrodo, kad buvo medžiagų arba apdirbimo klaida, kilusi ne dėl minėtų aplinkybių.

Teise į garantiją galima pasinaudoti tik garantiniu laikotarpiu, pateikus originalų kasos kvitą. Todėl saugokite originalų kasos kvitą. Atlikus bet koki remontą, grindžiamą įmonės garantija, įstatymuose numatyta garantija ar gamintojo gera valia, garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas. Ši nuostata taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims.

Kilus nusiskundimų, pirmiausiai kreipkitės toliau nurodytu techninės pagalbos telefono numeriu arba susisiekiate su mumis elektroniniu paštu. Jei taikoma garantija, mes Jums nemokamai gaminį pataisysime ar pakeisime arba grąžinsime pinigus, sumokėtus už gaminį (savo nuožiūra). Jokių kitų teisių garantija nesuteikia.

Ši garantija neriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose, ypač garantinių teisių pardavėjo atžvilgiu.

IAN: 541066_2510

LT Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 0 800 33144
E-Mail: deltasport@lidl.lt



Lugege selleks tähelepanelikult alljärgnevat üheseadmisjuhendit ja hoidke see alles. Kasutage toodet ainult toodud kirjelduste kohaselt ja ainult ettenähtud kasutusvaldkondades.

Tarnekomplekt (joon. A)

1 x reguleeritava kõrgusega laud, lahtivõetud (1–5)
1 x montaažimaterjal (6–9)
1 x paigaldusjuhend

Tehnilised andmed

Möödud: 71 x 48 x 71,5–112,5 cm (P x L x K)



Lauaplaadi max. koormus: 8 kg



Tootmiskuupäev
(kuu/aasta): 03/2026

Otstarbekohane kasutamine

Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Toode pole mõeldud äriotstarbel kasutamiseks.

Ohutusjuhised



Eluohulik!

- Ärge laske lastel järelevalveta pakkematerjaliga mängida. Valitseb lämmatamisoht.



Vigastuste oht!

- Enne toote kasutamist kontrollige, et see oleks täiesti stabiilne.
- Asetage toode tasasele pinnale.
- Toodet tohib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning mitte mänguasjana.
- See toode ei ole ronimisvahend ega mänguasja! Jälgige, et inimesed, eriti lapsed, ei roniks toote peale ega toetuks selle najale.
- Kontrollige toodet enne iga kasutuskorda kahjustuste või kulumise suhtes. Kontrollige regulaarselt kõikide kruviühenduste kindlat kinnitust! Toodet tohib kasutada ainult siis, kui see on laitmatu seisukorras.

- Ärge kunagi astuge ega istuge tootele.
- Hüdraulikat tohivad välja vahetada või parandada ainult väljaõppinud spetsialistid.
- Tootel on 2 seisupiduriga rullikut. Kinnitage toode pidurihoova allavajutamise, et see ei veerema ei hakkaks. Seisupiduri vabastamiseks ja toote liigutamiseks lükake pidurihoob üles.

Paigaldamine

Monteerige toode, nagu kujutatud joon. B.

Märkus: esmalt keerake kruvid sisse lõdvalt ja pingutage need kindlalt, kui toode on täielikult kokku pandud.

Lava kõrguse reguleerimine (joon. C)

- Lava tõstmiseks liigutage kangi (1a) ilma lavale raskust asetamata.
- Lava tõstmiseks liigutage kangi ning seejärel koormake lauda ühtlaselt.

Hoidmine ja puhastamine

Hoidke toodet, kui te seda ei kasuta, alati kuivas ja puhtas kohas ruumitemperatuuril. Puhastage üksnes niiske lapiga ja pühkige kuivaks.

TÄHTIS! Ärge puhastage tugevatoimeliste puhastusvahenditega.

Jäätmekäitlusjuhised



Utiliseerige tooteartikkel ja pakkematerjalid vastavalt ajakohastele kohalikele eeskirjadele. Hoidke pakkematerjali (nt kilekotte) lastele kättesaamatus kohas. Kasutuskõlbmatu tooteartikli utiliseerimise kohta saate lisainformatsiooni oma valla- või linnavalitsusest. Utiliseerige tooteartikkel ja pakend keskkonnasäästlikult.



Taaskasutuskoodi kasutatakse ringlussevõtu tsükli olevate erinevate materjalide identifitseerimiseks (taaskasutamine). Kood koosneb ringlussevõtu tsükli taaskasutussümbolist ja materjali identifitseerivast numbrist.

Juhised garantii ja teenindusku- lu kohta

Toode on toodetud väga hoolikalt ja pideva kontrolli all. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH annab eraisikutest lõpptarbijatele selle kauba ostmisel kolmeaastase garantii alates ostukuupäevast (garantiiperiood) vastavalt järgmistele sätetele. Garantii kehtib ainult materjali- ja töötlemisvigade korral. Garantii ei laiene osadele, mis on tavapäraselt kulunud, ja seetõttu tuleb neid käsitleda kulumisdetailidena (nt patareid), ega kergesti purunevatele osadele, nagu lülitid või klaasist osad.

Garantiinõuded on välistatud, kui toodet on kasutatud mitte ettenähtud otstarbel, valesti või mitte ettenähtud nõuete raames või kasutusulatuses või kui kasutusjuhendis toodud andmeid ei ole järgitud, kui just lõppklient ei suuda tõestada, et esinevad materjali- või töötlemisvead, mis ei põhine eelnimetatud tingimustel.

Garantiinõudeid saab garantiiaja jooksul esitada alles pärast originaalkviitungi esitamist. Seetõttu palun hoidke originaalkviitung alles. Garantiid ei pikendata garantii, seadusliku garantii või hea tahte põhjal tehtud remonditööde järgi. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

Kui teil on kaebusi, võtke ühendust allpool toodud infotelefoni või e-posti teel. Garantiinõude korral parandame - omal valikul - toote teile tasuta, asendame selle või maksame tagasi ostuhinna. Muid õigusi garantiist ei tulene.

See garantii ei piira teie seadusjärgseid õigusi, eriti garantiinõudeid vastava müüja vastu.

IAN: 541066_2510

 Teenindus Eesti
Tel.: 8000049109
E-post: deltasport@lidl.ee



**Uzmanīgi izlasiet un saglabāji-
turpmāko salikšanas pamācību.
Lietojiet izstrādājumu tikai tā, kā apraks-
tīts, un tikai norādītajiem izmantošanas
mērķiem.**

Piegādes komplekts (A att.)

1 x regulējama augstuma galds, izjaukts (1-5)
1 x montāžas materiāls (6-9)
1 x montāžas instrukcija

Tehniskie dati

Izmērs: 71 x 48 x 71,5-112,5 cm (G x P x A)



Maks. galda virsmas noslogojums: 8 kg



Ražošanas datums
(mēnesis/gads): 03/2026

Lietošana atbilstoši paredzēta- jam mērķim

Prece ir paredzēta lietošanai telpās. Šī prece nav
paredzēta profesionālai lietošanai.

Norādes par drošību



Dzīvības apdraudējums!

- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojuma materiālu. Pastāv nosmakšanas risks.



Savainošanās risks!

- Pirms preces lietošanas pievērsiet uzmanību pareizai stabilitātei.
- Novietojiet preci uz līdzenas virsmas.
- Šo preci drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā; tā nav rotaļlieta.
- Šī prece nav paredzēta, lai uz tās rāptos vai rotaļātos! Gādāji, lai personas, it īpaši bērni, nepievelkas pie preces un neatbalstās pret to.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai precei nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Regulāri pārbaudiet visu skrūvsavienojumu stiprību! Preci drīkst lietot tikai tādā gadījumā, ja tā ir nevainojamā kārtībā.

- Nekad nestāviet un nesēdīet uz preces.
- Hidraulikas remontu drīkst veikt tikai apmācīts personāls.
- Precei ir 2 ritenīši ar stāvbremzi. Nofiksējiet preci, nospiežot bremžu sviru, lai novērstu aizribošanu. Spiediet bremžu sviru uz augšu, lai atbrīvotu stāvbremzi un pārvietotu preci.

Montāža

Montējiet preci, kā parādīts B att.

Norāde: vispirms vajīgi ieskrūvējiet skrūves un, kad prece ir pilnībā samontēta, cieši pievelciet skrūves.

Galda augstuma regulēšana (C att.)

- Lai paceltu galdu, darbiniet sviru (1a), nenovietojot svaru uz galda virsmas.
- Lai nolaistu galdu, darbiniet sviru, vienlaicīgi vienmērīgi noslogojot galda virsmu.

Glabāšana, tīrīšana

Kad preci nelietojat, vienmēr glabāji to sausā un tīrā stāvoklī istabas temperatūrā. Tīriet tikai ar samitrinātu tīrīšanas lupatu un pēc tam nosusiniet.
SVARĪGI! Nedrīkst tīrīt ar asiem tīrīšanas līdzekļiem.

Norādes par likvidēšanu



Utilizējiet izstrādājumu un iepakojuma materiālus atbilstoši spēkā esošajiem, vietējiem noteikumiem. Iepakojuma materiālus (piem., plastikāta maisiņus) uzglabāji bērniem nepieejamā vietā. Papildu informāciju par nokalpojušu izstrādājuma utilizāciju vaicāji savā pašvaldībā. Utilizējiet izstrādājumu un iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Otreizējās pārstrādes kods paredzēts dažādu materiālu atgriešanai otrreizējās pārstrādes ciklā (reciklēšana). Kods sastāv no reciklēšanas simbola, kas apzīmē otrreizējās pārstrādes ciklu, un no numura, kas apzīmē materiālu.

Norādes par garantiju un servisa pakalpojumiem

Izstrādājums ir izgatavots ar lielu rūpību, veicot tā pastāvīgu kontroli. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privātiem gala klientiem šim izstrādājumam dod trīs gadu garantiju kopš iegādes datuma (garantijas termiņš), ievērojot turpmākos noteikumus. Garantija attiecas tikai uz materiālu un apstrādes kļūdām. Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas normālam nolietojumam un tādēļ uzskatāmas par dilstošām detaļām (piem., baterijas), kā arī tā neattiecas uz plīstošām detaļām, piem., slēdžiem, vai no stikla izgatavotām detaļām.

Garantijas prasības ir izslēgtas, ja izstrādājums ir izmantots nepareizi, ļaunprātīgi vai neatbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai paredzētajam pielietojumam vai nav ievērotas lietošanas instrukcijā dotās norādes, ja vien gala klients nepierāda, ka ir radusies materiāla vai apstrādes kļūda, kuras iemesls nav kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai garantijas termiņā, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu. Tādēļ saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu. Jebkādi remontdarbi, kas veikti garantijas, likumdošanā paredzētās garantijas vai godīgas komercprakses ietvaros, nepagarina garantijas termiņu. Tas attiecas arī uz nomainītām un labotām detaļām.

Iebildumu gadījumā vispirms, lūdzu, zvaniet uz zemāk norādīto servisa tālruni vai sazinieties ar mums pa e-pastu. Ja iestājas garantijas gadījums, mēs izstrādājumu – pēc saviem ieskatiem – bez maksas salabojam, nomainām vai atlīdzinām pirkuma cenu. Citas garantijas tiesības nepastāv.

Šī garantija neierobežo jūsu tiesības, kas paredzētas likumdošanā, it īpaši tiesības uz garantiju attiecībā pret attiecīgo pārdevēju.

IAN: 541066_2510

 Serviss Latvija
Tel.: 8000 5808
E-pasts: deltasport@lidl.lv



Lesen Sie aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und bewahren Sie sie auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Höhenverstellbarer Tisch, zerlegt (1-5)
1 x Montagematerial (6-9)
1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Maße: 71 x 48 x 71,5 - 112,5 cm (L x B x H)



Max. Belastung Tischplatte: 8 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
03/2026

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran anlehnen.

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen! Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Stellen oder setzen Sie sich niemals auf den Artikel.
- Die Hydraulik darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal repariert werden.
- Der Artikel verfügt über 2 Rollen mit Feststellbremse. Sichern Sie den Artikel durch Hinunterdrücken des Bremshebels, um ein Wegrollen zu verhindern. Drücken Sie den Bremshebel nach oben, um die Feststellbremse zu lösen und den Artikel zu bewegen.

Montage

Montieren Sie den Artikel wie in Abb. B gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Schrauben zunächst locker ein und ziehen Sie sie fest an, wenn der Artikel vollständig montiert ist.

Tischhöhenverstellung (Abb. C)

- Um den Tisch zu erhöhen, betätigen Sie den Hebel (1a), ohne die Tischplatte zu belasten.
- Um den Tisch abzusenken, betätigen Sie den Hebel und belasten dabei gleichmäßig die Tischplatte.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf.

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 541066_2510

 Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



03/2026

Delta-Sport-Nr.: SH-17749

03.05.2026 / PM 4:35

IAN 541066_2510

2 ✦