



CORDLESS LED TABLE LAMP

PL

STOŁOWA LAMPA AKUMULATOROWA LED

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

DE AT CH

LED-AKKU-TISCHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

LT

AKUMULIATORINIS STALINIS LED ŠVIESTUVAS

Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo

IAN 488101_2407

PL LT



PL

Przed rozpoczęciem czytania rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

LT

Prieš skaitydami atlenkite puslapį su iliustracijomis ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.



DE

AT

CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	5
LT	Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo	Puslapis	13
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	21

A**B**

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 6
Instrukcja	Strona 7
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	Strona 7
Zakres dostawy.....	Strona 7
Opis części.....	Strona 7
Dane techniczne.....	Strona 7
Bezpieczeństwo	Strona 8
Wskazówki bezpieczeństwa.....	Strona 8
Uruchomienie	Strona 10
Włączanie/wyłączanie lampy, ściemnianie i ustawianie zmiany kolorów.....	Strona 10
Konserwacja i czyszczenie	Strona 10
Utylizacja	Strona 10
Gwarancja i serwis	Strona 11
Gwarancja.....	Strona 11
Adres serwisu.....	Strona 11
Deklaracja zgodności.....	Strona 11
Producent.....	Strona 11

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Należy przeczytać instrukcję!		Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przelącznikami elektronicznymi.
	Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Stopień ochrony (bryzgoszczelność)
	Niebezpieczeństwo wybuchu!		Prawidłowy sposób postępowania
A	Ampery	 A.C. a.c.	Napięcie przemienne (rodzaj prądu i napięcia)
Hz	Hertz (częstotliwość)	 d.c. DC	Napięcie stałe (rodzaj prądu i napięcia)
W	Watt (moc czynna)		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
	Nosić rękawice ochronne!		Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
	Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem! Zagrożenie życia!		Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń przez dzieci!
	Szkody dla środowiska spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii / akumulatorów!		Złącze USB
SELV	Niskie napięcie bezpieczne		Opakowanie składa się w 100 % ze zutylizowanego papieru.
	Klasa ochrony III – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (niebezpieczny przepływ prądu przez ciało) dzięki zastosowaniu bezpiecznego niskiego napięcia (<60 V DC)		Tektura falista
	Karton		Papier
	Polietylen (niska gęstość)		Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcje postępowania
	Politereftalan etylenu	mA	Miliampery

Ra CRI	Współczynnik oddawania barw		Temperatura światła w kelwinach
 lm	Strumień świetlny w lumenach		Lampę ładować wyłącznie przez kabel USB dołączony do zestawu!
	Diody LED RGB pełnią funkcję dekoracyjną. Nie używać diod LED RGB do oświetlania pomieszczeń ani jako oświetlenia nocnego.		Wydłużenie żywotności akumulatora. Jeśli lampka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć za pomocą włącznika/wyłącznika.

Stołowa lampka akumulatorowa LED

• Instrukcja



Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrali Państwo produkt wysokiej jakości. Proszę uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy rozłożyć strony z ilustracjami.

Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia oraz obsługi. Zawsze należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy dostępne jest prawidłowe napięcie i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i w razie potrzeby przekazać osobom trzecim.

• Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta lampka nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym. Ten produkt jest przeznaczony do normalnej pracy.



Diody LED RGB pełnią funkcję dekoracyjną. Nie używać diod LED RGB do oświetlania pomieszczeń ani jako oświetlenia nocnego.

Całkowicie naładować lampkę zgodnie z opisem w rozdziale „Uruchomienie”. Lampę ładować wyłącznie w pomieszczeniach. Podczas ładowania chronić lampkę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby zapobiec przegrzaniu akumulatora. W miarę możli-

wości ładować akumulator w temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C.

Jeśli lampka nie jest używana przez dłuższy czas (brak ładowania akumulatora), akumulator może ulec uszkodzeniu w wyniku głębokiego rozładowania. Ładować akumulator co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu.

• Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

- 1 Stołowa lampka akumulatorowa LED
14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
- 1 Kabel przyłączeniowy USB
- 1 Instrukcja obsługi

• Opis części

- 1 Lampka
- 2 Przełącznik dotykowy
- 3 Klosz
- 4 Zaślepka ochronna
- 5 Port ładowania USB
- 6 Wtyk USB
- 7 Kabel przyłączeniowy USB
- 8 Podstawa lampy
- 9 Przycisk włączania/wyłączania

• Dane techniczne

Lampka:

Nr modelu: 14176405L / 14176406L /
14176404L / 14176401L
Napięcie robocze: USB SELV 5 V ===, 1A

Moc znamionowa:	maks. 5 W
Klasa ochronności:	III / ⚡
Stopień ochrony:	IP44
Czas ładowania:	ok. 4 godzin
Czas świecenia:	ok. 8-40 godzin, zależnie od ustawionej jasności

Akumulator:

Typ:	18650 (litowo-jonowy)
Moc znamionowa:	3,7 V / 1300 mAh

• Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi prawo do gwarancji wygasł! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU U DZIECI!

W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumięć wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŹENIA CIAŁA!

- Nie pozostawiać rozrzuconych materiałów opakowaniowych ani lampy. Folie/worki z tworzywa

szlucznego, części plastikowe itp. to dla dzieci bardzo niebezpieczna zabawka.



Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy lampa i kabel zasilający nie są uszkodzone. Nie używać lampy, jeżeli wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Uszkodzone przewody sieciowe stwarzają niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzeń, napraw lub innych problemów z lampą należy zwrócić się do punktu serwisowego lub do elektryka.
- Bezwzględnie unikać kontaktu przewodów elektrycznych i styków z wodą oraz innymi płynami.
- Nie zanurzać produktu ani zasilacza sieciowego USB w wodzie oraz innych płynach.
- Chronić produkt przed wilgocią, kroplami i bryzgamii wody.
- Nigdy nie przechowywać produktu w sposób umożliwiający jego wpadnięcie do wanny lub zlewu.
- Nigdy nie sięgać po urządzenie elektryczne, które wpadło do wody. W takiej sytuacji natychmiast odłączyć produkt od zasilania elektrycznego.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
- Używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry techniczne są zgodne z parametrami produktu.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego USB mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągać zasilacza sieciowego USB z gniazda pociągając za kabel przyłączeniowy USB, zawsze chwycić bezpośrednio zasilacz sieciowy USB.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem produktu zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Nie zginać kabla przyłączeniowego USB i nie układać go na ostrych krawędziach.
- Stosować wyłącznie dostarczone elementy, w przeciwnym razie wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.
- Źródło światła tego produktu nie jest przeznaczone do wymiany.

- Na czas nieużywania lub czyszczenia produktu oraz po wystąpieniu usterki zawsze wyłączyć produkt i wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

-  Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.
- Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych lub utraty przytomności, jeśli są narażone na pewne migające światła lub efekty świetlne. W przypadku wystąpienia objawów padaczki należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Podczas pracy lampy nie patrzeć w źródło światła z niewielkiej odległości.
- Nie patrzeć na diodę LED przez przyrząd optyczny (np. szkło powiększające).
- Nie przykrywać lampy ani zasilacza sieciowego tkaninami, zasłonami ani innymi przedmiotami i trzymać te elementy z dala od innych łatwopalnych materiałów. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i wolne miejsce wokół lampy. Nadmierny wzrost temperatury może prowadzić do powstania pożaru.
- Produktu nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia emitujące ciepło!
- Nie wystawiać produktu do ognia ani nie wystawiać go na oddziaływanie wysokich temperatur.
- Kabel przyłączeniowy USB układać w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięciem.



Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę ustawić w taki sposób, aby była zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i nadmiernym ciepłem.
- Zawsze zachowywać należytną ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używać lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.
- Przed użyciem zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ilustracjami zawartymi w instrukcji obsługi oraz z samym produktem.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów

-  **OSTRZEŻENIE! BATERIE PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!**

Potknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich i śmierć. W ciągu 2 godzin po potknięciu mogą pojawić się ciężkie oparzenia. Natychmiast udać się do lekarza.

- Zużyte baterie należy natychmiast utylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie zostały połknięte lub znajdują się w Twoim organizmie, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

Nigdy nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Nie zwierać i/ani nie otwierać baterii/akumulatorów.

- Może to spowodować przegrzanie, zagrożenie pożarowe lub rozerwanie.
- Nigdy nie wrzucać baterii/akumulatorów do ognia ani wody.
- Nie narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów

- Chronić baterie/akumulatory przed wpływem ekstremalnych warunków i temperatur (np. grzejniki/bezpośrednie nasłonecznienie).
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z substancjami chemicznymi! Natychmiast przepłukać narażone miejsca czystą wodą i skonsultować się z lekarzem!



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

W przypadku kontaktu ze skórą wyciekająca lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia. W związku z tym w takiej sytuacji należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.

- W produkcie jest zamontowany akumulator, którego użytkownik nie może wymienić.

• Uruchomienie

Wskazówka: używać zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie), który zapewnia bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV) i jest zgodny z normą bezpieczeństwa EN 62368.

Lampę ładować wyłącznie przez kabel USB dołączony do zestawu! Używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB, którego parametry techniczne są zgodne z parametrami produktu.

- Przed użyciem usunąć wszystkie materiały opakowania i folie ochronne z lampy i jej akcesoriów.
 - Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania [9], aby włączyć lampę [1].
 - Ustawić lampę [1] na poziomej i równej powierzchni.
 - Zdjąć zaślepkę ochronną [4] z portu ładowania USB [5].
 - Podłączyć kabel przyłączeniowy USB [7] do portu ładowania USB [5].
 - Umieścić wtyk USB [6] w odpowiednim gnieździe USB, np. gniazdo zasilacza sieciowego USB (brak w zakresie dostawy) itp.
- Podczas ładowania dioda LED w kloszu [3] świeci na czerwono.
- Całkowicie naładować lampę [1]. Po zakończeniu ładowania dioda LED w kloszu [3] świeci na zielono.
 - Odłączyć kabel przyłączeniowy USB [7] od gniazda USB oraz portu ładowania USB [5].
 - Ponownie zamknąć port ładowania USB [5] zaślepką ochronną [4].

• Włączanie / wyłączanie lampy, ściemnianie i ustawianie zmiany kolorów

Wskazówka: wyłączenie za pomocą przełącznika dotykowego [2], sprawia, że lampa [1] pozostaje w trybie standby. Jeśli lampa [1] nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć lampę [1] za pomocą włącznika/wyłącznika [9], aby całkowicie odłączyć ją od zasilania i oszczędzać baterię.

Przełącznik dotykowy [2]:

Dotknąć kilkakrotnie przełącznika dotykowego [2], aby włączyć następujące funkcje:

Informacja: Światło można wyłączyć na dowolnym poziomie, dotykając przełącznika dotykowego dwa razy w krótkich odstępach czasu. Pojedyncze dotknięcie przełącznika dotykowego ponownie włącza ostatnio wybrany poziom.

Naciśnięcie 1 x: włączenie lampy (najjaśniejszy poziom ściemniania)

Naciśnięcie 2 x: średni poziom ściemniania

Naciśnięcie 3 x: najniższy poziom ściemniania

Naciśnięcie 4 x: włączenie zmiany koloru

Naciśnięcie 5 x: zatrzymanie zmiany koloru

Wskazówka: lampa świeci teraz w zatrzymanym kolorze.

Naciśnięcie 6 x: wyłączenie lampy

• Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA ZWIĄZANE Z PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac odłączyć lampę od sieci elektrycznej. W tym celu wyciągnąć kabel przyłączeniowy USB z gniazda ładowania USB.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny i podobnych substancji. W przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępającej się szmatki.

• Utylizacja



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).

Zgodnie z art. 13 ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Uszkodzone lub zużyte baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE. Baterie i/lub urządzenie zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki.

Szkody dla środowiska spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii / akumulatorów!



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami ze względu na potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gwarancja i serwis

Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe i fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji pojawiają się usterki, urządzenie należy przesać na podany adres serwisowy, podając następujący numer modelu:

14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub ingerencję nieautoryzowanych osób, a także części szybkozużywające się (jak np. elementy świetlne). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Adres serwisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 488101_2407

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 488101_2407) jako dowód zakupu.

Deklaracja zgodności CE

Ten produkt i dostarczone baterie / akumulatory spełniają wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została zweryfikowana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.

Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY

Naudojamų piktogramų legenda	Puslapis 14
Ižanga	Puslapis 15
Naudojimas pagal paskirtį	Puslapis 15
Tiekiamas rinkinys	Puslapis 15
Dalių aprašas	Puslapis 15
Techniniai duomenys	Puslapis 15
Sauga	Puslapis 15
Saugos nurodymai	Puslapis 15
Naudojimo pradžia	Puslapis 17
Šviestuvo įjungimas / išjungimas, pritemdymas ir keičiamos spalvos nustatymas	Puslapis 17
Priežiūra ir valymas	Puslapis 18
Išmetimas	Puslapis 18
Garantija ir klientų aptarnavimas	Puslapis 18
Garantija	Puslapis 18
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas	Puslapis 19
Atitikties deklaracija	Puslapis 19
Gamintojas	Puslapis 19

Naudojamų piktogramų legenda			
	Perskaitykite instrukcijas!		Negalima naudoti su išoriniais pritiedimo ir elektroniniais jungikliais.
	Šis šviestuvas skirtas naudoti viduje, sausose ir uždaroje patalpose.		Apsaugos tipas (apsaugotas nuo vandens pusrų)
	Sprogimo pavojus!		Taip darydami, elgsitės teisingai
A	Amperai		Kintamoji srovė (srovės ir įtampos rūšis)
Hz	Hercai (dažnis)		Pastovi įtampa (srovės ir įtampos rūšis)
W	Vatai (tikroji sunaudojamoji galia)		Pakuotę ir prietaisą šalinkite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų!
	Mūvėkite apsaugines pirštines!		Laikykitės įspėjimų ir saugos nurodymų!
	Įspėjimas dėl elektros smūgio! Pavojus gyvybei!		Nelaimingų atsitikimų ir pavojus mažų vaikų ir vaikų gyvybei!
	Pavojus aplinkai netinkamai utilizavus baterijas / akumulatorius!		USB jungtis
SELV	Apsauginė žema įtampa		Pakuotė pagaminta iš 100 % perdirbto popieriaus.
	Apsaugos klasė III – apsauga nuo elektros smūgio (pavojingos kūno srovės) dėl saugios itin žemos įtampos (< 60 V DC)		Raukšlėtasis kartonas
	Kartonas		Popierius
	Polietilenas (nedidelis tankis)		Saugos nurodymai Veiksmų instrukcijos
	Polietileno tereftalatas	mA	Miliamperai
Ra CRI	Spalvos atkūrimo indeksas		Šviesos temperatūra kelvinais
	Šviesos srautas liumenais		Šviestuvui įkrauti galima naudoti tik komplekte esantį USB laidą!



RGB šviesos diodai yra šviesos dekoracija. Nenaudokite RGB šviesos diodų kambario apšvietimui arba kaip naktinės šviesos.



Prailginkite įkraunamo akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Jei ilgesnį laiką nenaudojate lempučių, išjunkite jų įjungimo / išjungimo jungiklius.

Akumuliatorinis stalinis LED šviestuvas

• Įžanga



Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Jūs įsigijote kokybišką gaminį. Atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Išskleiskite puslapius su paveikslėliais. Ši instrukcija skirta šiam gaminiui. Joje rasite daug svarbių nurodymų, kaip pradėti naudoti prietaisą ir jį valdyti. Visada vadovaukitės saugos nurodymais. Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar įtampa tinkama ir ar visos dalys sumontuotos teisingai. Jei kiltų klausimų arba nebūtumėte užtikrinti dėl prietaiso naudojimo, susisieki su savo prekybos atstovu arba techninės priežiūros centro specialistu. Šią instrukciją saugokite, o prireikus perduokite tretiesiems asmenims.

• Naudojimas pagal paskirtį

Šis šviestuvas skirtas naudoti viduje ir lauke. Šis prietaisas skirtas naudoti tik privačiuose namų ūkiuose. Šis gaminyje skirtas įprastam naudojimui.



RGB šviesos diodai yra šviesos dekoracija. Nenaudokite RGB šviesos diodų kambario apšvietimui arba kaip naktinės šviesos.

Visiškai įkraukite šviestuvą, kaip aprašyta skyriuje „Eksploatavimo pradžia“. Šviestuvą įkraukite tik patalpoje. Įkraudami saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kad akumuliatorius neperkaistų. Jei įmanoma, akumuliatorius turi būti įkraunamas nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje.

Jei šviestuvas nenaudojamas ilgesnį laiką (akumuliatorius neįkrautas), akumuliatorius gali būti pažeistas dėl gilaus išsikrovimo. Kad išvengtumėte gilaus išsikrovimo, akumuliatorių įkraukite ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.

• Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.

- 1 Akumuliatorinis stalinis LED šviestuvas
14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
- 1 USB prijungimo laidas
- 1 Naudojimo instrukcija

• Dalių aprašas

- 1 Šviestuvas
- 2 Jutiklinis jungiklis
- 3 Šviestuvo ekranas
- 4 Apsauginis dangtelis
- 5 USB įkrovimo jungtis
- 6 USB kištukas
- 7 USB prijungimo laidas
- 8 Šviestuvo koja
- 9 Įjungimo / išjungimo jungiklis

• Techniniai duomenys

Šviestuvas:

Modelio Nr.: 14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
Darbinė įtampa: USB SELV 5 V ===, 1 A
Vardinė galia: maks. 5 W
Apsaugos klasė: III / 
Apsaugos tipas: IP44
Įkrovimo trukmė: maždaug 4 val.
Švietimo trukmė: maždaug 8–40 val., priklausomai nuo ryškumo

Baterija:

Tipas: 18650 (ličio jonų)
Vardinė galia: 3,7 V / 1300 mAh

• Sauga



Saugos nurodymai

Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesilaikant šios naudojimo instrukcijos, neprimamos! Neprisimame jokios atsakomybės dėl netiesioginės žalos! Neprisii-

mame jokios atsakomybės dėl žmonėms ar turtui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai naudojant produktą ar nesilaikant saugos nurodymų!

[SPĖJIMAS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTITIKIMO PAVOJUS!]

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo produkto.

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudojotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Nepalikite šviestuvo arba pakavimo medžiagų be priežiūros. Plastikinės plėvelės / maišeliai, plastikinės dalys ir t. t. gali tapti pavojingu žaislu vaikams.

Saugokitės mirtino elektros smūgio pavojaus

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra kokių nors šviestuvo ir maitinimo laido pažeidimų. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų.
- Pažeisti elektros laidai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų. Aptikę šviestuvo pažeidimų, prirėkus jį sutaisyti ar iškilus kitoms problemoms, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuotą elektriką.
- Būtinai užtikrinkite, kad maitinimo tinklo linijos, kuriomis teka srovė, nesiliestų su vandeniu arba kitais skysčiais.
- Nei gaminio, nei USB tinklo adapterio nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Saugokite gaminį nuo drėgmės, vandens lašų ir purslų.
- Niekada nelaikykite gaminio ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kriauklę.

- Niekada neimkite į vandenį įkृतusio elektros prietaiso. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Niekada neardykite elektrinių aparatų ir neikiškite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų.
- Naudokite tik tokį USB tinklo adapterį, kurio techniniai duomenys atitinka gaminio techninius duomenis.
- Niekada nelieskite USB tinklo adapterio drėgnomis rankomis.
- Niekada netraukite USB tinklo adapterio iš kištukinio lizdo už USB prijungimo laido. Visada traukite laikydami už USB tinklo adapterio.
- Prieš montuodami, išmontuodami ar valydami visada ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- USB prijungimo kabelio nesulenkite ir nedėkite jo ant aštrių briaunų.
- Naudokite tik komplekte esančias dalis, nes kitu atveju nustos galiooti visos garantijos.
- Šio gaminio šviesos šaltinis nekeičiamas.
- Jei gaminio nenaudojate, jį valote arba įvyko triktis, visada išjunkite gaminį ir ištraukite USB tinklo adapterį iš kištukinio lizdo.

Venkite gaisro ir sužalojimo pavojaus

-  Netinka naudoti su išoriniais prietaisais ir elektroniniais jungikliais.
- Kai kuriuos žmones gali ištikti epilepsijos priepuoliai arba jie gali prarasti sąmonę, jei juos veikia tam tikros mirksinčios šviesos arba šviesos efektai. Jei pasireiškia epilepsijos simptomai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Veikimo metu nežiūrėkite į šviesos šaltinį nedideliu atstumu.
- Nežiūrėkite į LED per optinį instrumentą (pvz., didinamąjį stiklą).
- Neuždenkite šviestuvo ar maitinimo adapterio šluostėmis, užuolaidomis ar kitais daiktais ir išlaikykite jį tinkamu atstumu nuo kitų lengvai užsidegančių medžiagų. Užtikrinkite, kad aplink šviestuvą būtų pakankama oro cirkuliacija ir laisvos erdvės. Dėl pernelyg smarkaus kaitimo gali kilti gaisras.
- Nenaudokite gaminio greta šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ar kiti šilumą skleidžiantys įrenginiai!
- Nemeskite gaminio į ugnį ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.

- USB prijungimo kabelį nutieskite taip, kad nekiltų pavojus užkliūti.



Saugus naudojimas

- Šviestuvą statykite tokioje vietoje, kur jis būtų apsaugotas nuo nešvarumų ir per didelio įkaitimo.
- Būkite ypatingai atsargūs! Visada elkitės atidžiai ir visuomet vadovaukitės sveiku protu. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei negalite susikaupti arba prastai jaučiatės.
- Prieš jį naudodami susipažinkite su visais nurodymais ir iliustracijomis, pateiktomis šioje instrukcijoje, bei su pačiu gaminiu.



Saugos nuorodos dėl baterijų ir (arba) akumuliatorių

- **[SPĖJIMAS] BATERIJAS LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!**

Prarijus gali sukelti cheminius nudegimus, minkštųjų audinių perforaciją ir mirtį. Prarijus per 2 valandas gali pasireikšti nudegimai. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Panaudotų baterijų atliekas nedelsdami sutvarkykite. Naujas ir panaudotas baterijas laikykite atokiau nuo vaikų. Jei manote, kad baterijų nuriote arba jų pateko į jūsų organizmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada pakartotinai nenaudokite baterijų, kurių negalima įkrauti. Neįjunkite baterijų / akumuliatorių trumpuoju jungimu ir (arba) neatidarykite jų. Dėl to jos (jie) gali perkaisti, užsiliepsnoti arba sprogti.
- Niekada nemeskite baterijų ar akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Baterijų ir (ar) akumuliatorių negali veikti mechaninė apkrova.

Baterijų ar akumuliatorių skysčio ištėkėjimo rizika

- Venkite ekstremalių sąlygų ir temperatūros, galinčių daryti įtaką baterijoms / akumuliatoriams, pvz., radiatorių / tiesioginių saulės spindulių.
- Iš baterijų / akumuliatorių ištėkęs rūgščiai, venkite chemikalų sąlyčio su rankomis, akimis ir gleivine! Nedelsdami nuplaukite pažeistas vietas švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!



MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!

Iš pažeistų baterijų / akumuliatorių ištėkęs rūgštis gali patekti ant rankų ir sukelti nudegimus. Todėl šiuo atveju mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

- Šiame gaminyje įmontuotas akumuliatorius, kurio naudotojas negali pakeisti.

Naudojimo pradžia

Pastaba: naudokite tokį USB tinklo adapterį (jo nėra tiekimo komplekte), kuris tiekia saugią žemiausiąją įtampą (SELV) ir atitinka saugos standarto EN 62368 nuostatas.

Šviestuvui įkrauti galima naudoti tik komplekte esantį USB laidą! Naudokite tik tokį USB tinklo adapterį, kurio techniniai duomenys atitinka gaminio specifikacijas.

- Prieš naudodami nuimkite visas pakavimo medžiagas ir apsauginę plėvelę nuo šviestuvo ir jo priedų.
- Šviestuvą [1] įjunkite įjungimo / išjungimo jungikliu [9].
- Šviestuvą [1] pastatykite ant horizontalaus lygaus pagrindo.
- Nuimkite apsauginį dangtelį [4] nuo USB įkrovimo jungties [5].
- Prijunkite USB prijungimo laidą [7] prie USB įkrovimo jungties [5].
- Įkiškite USB kištuką [6] į tam skirtą USB lizdą, pavyzdžiui, USB tinklo adapterį (nėra tiekimo komplekte) ar pan.

Įkraunant šviesos diodas ant šviestuvo ekrano [3] šviečia raudonai.

- Palaukite, kol šviestuvą [1] visiškai įsikraus. Šviestuvui visiškai įsikrovus, šviesos diodas ant šviestuvo ekrano [3] šviečia žaliai.
- Ištraukite USB prijungimo laidą [7] iš USB lizdo ir USB įkrovimo jungties [5].
- Ant USB įkrovimo jungties [5] vėl uždėkite apsauginį dangtelį [4].

Šviestuvo įjungimas / išjungimas, pritemdymas ir

keičiamos spalvos nustatymas

Pastaba: išjungus jutiklinių jungiklių [2], šviestuvus [1] lieka budėjimo režime. Jei šviestuvus [1] ilgesnį laiko tarpą nenaudojamas, šviestuvą [1] išjunkite įjungimo / išjungimo jungikliu [9], kad jis būtų visiškai atjungtas nuo elektros tinklo ir būtų tausojama baterija.

Jutiklinis jungiklis [2]:

Šioms funkcijoms įjungti spustelėkite jutiklinį jungiklį [2] kelis kartus iš eilės:

Pastaba: Šviesą galima įjungti bet kuriame lygyje du kartus iš eilės palietus jutiklinį jungiklį. Vienu jutiklinio jungiklio palietimu vėl įjungiamas paskutinis pasirinktas lygis.

- 1 spustelėjimas: šviestuvo įjungimas (ryškiausia pritemdymo pakopa)
- 2 spustelėjimai: vidurinė pritemdymo pakopa
- 3 spustelėjimai: žemiausia pritemdymo pakopa
- 4 spustelėjimai: spalvos keitimo funkcijos įjungimas
- 5 spustelėjimai: spalvos keitimo funkcijos išjungimas

Pastaba: šviestuvus dabar šviečia spalva, ties kuria funkcija buvo sustabdyta.

- 6 spustelėjimai: šviestuvo išjungimas

● Priežiūra ir valymas

[SPĖJIMAS] PAVOJUS GYVYBEI DĖL ELEKTROS SMŪGIO!

Prieš atlikdami bet kokius darbus atjunkite šviestuvą nuo maitinimo šaltinio. Tam atjunkite USB prijungimo kabelį nuo USB įkrovimo lizdo.

- Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan. Kitaip galite apgadinti šviestuvą.
- Valykite tik sausa, nesipūkuojančia šluoste.

● Išmetimas



Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklimą, kurį sudaro santarumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius ir kartonas / 80–98: kombinuotosios pakuotės.



Tam, kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite susidėvėjusio gaminio su buitinėmis atliekomis, o tinkamai jį utilizuokite. Informacijos apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką galite gauti atsakingoje vietos tarnyboje.

Sugedusios arba panaudotos baterijos turi būti perdirbamos pagal Direktyvos 2006/66/EB reikalavimus. Grąžinkite baterijas ir (arba) prietaisą rekomenduojamose surinkimo vietose.

Pavojus aplinkai netinkamai utilizavus baterijas / akumulatorius!



Negalima utilizuoti baterijų su buitinėmis atliekomis. Jose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, ir jas reikia tvarkyti kaip specialiąsias atliekas. Sunkiųjų metalų cheminiai simboliai: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl panaudotas baterijas atiduokite į savivaldybės surinkimo vietas.

● Garantija ir klientų aptarnavimas

● Garantija

Šiam prietaisui suteikiama 36 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo datos. Prietaisas buvo kruopščiai pagamintas, o jo kokybė patikrinta vadovaujantis griežtais kriterijais. Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime visus medžiagų ar gamybos trūkumus. Jei garantiniu laikotarpiu visgi išryškėtų trūkumų, išsiųskite šį prietaisą nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu, nurodydami šį modelio numerį:

14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L.

Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems gaminį netinkamai naudojant, nesilaikant naudojimo instrukcijos, gaminį taisius neįgaliotiesiems asmenims bei nusidėvintiems dalims (pvz., šviesos šaltiniams). Garantiniu laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neskaiciuojamas iš naujo.

● Klientų aptarnavimo tarnybos adresas

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faksas: +49 29 1 / 95 29 93-109
El. paštas: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 488101_2407

Kreipdamiesi kokių nors klausimų dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 488101_2407).

● Atitikties deklaracija CE

Šis gaminys ir tiekiamos baterijos ir (arba) akumuliatoriai atitinka galiojančių Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Atitiktis buvo patikrinta. Atitinkamas deklaracijas ir dokumentus galima gauti iš gamintojo.

● Gamintojas

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 22
Einleitung	Seite 23
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 23
Lieferumfang.....	Seite 23
Teilebeschreibung.....	Seite 23
Technische Daten.....	Seite 23
Sicherheit	Seite 24
Sicherheitshinweise.....	Seite 24
Inbetriebnahme	Seite 25
Leuchte ein- / ausschalten, dimmen und Farbwechsel einstellen.....	Seite 26
Wartung und Reinigung	Seite 26
Entsorgung	Seite 26
Garantie und Service	Seite 27
Garantie.....	Seite 27
Serviceadresse.....	Seite 27
Konformitätserklärung.....	Seite 27
Hersteller.....	Seite 27

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Diese Leuchte ist für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Schutzart (spritzwassergeschützt)
	Explosionsgefahr!		So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
W	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzhandschuhe tragen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		USB-Anschluss
SELV	Schutzkleinspannung		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)		Wellpappe
	Pappe		Papier
	Polyethylen (geringe Dichte)		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Polyethylenterephthalat	mA	Milliampere
Ra CRI	Farbwiedergabeindex		Lichttemperatur in Kelvin
	Lichtstrom in Lumen		Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden!



Bei den RGB-LEDs handelt es sich um eine Leuchtdekorations. Verwenden Sie die RGB-LEDs nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.



Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus. Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte am An-/Aus-Schalter aus.

LED-Akku-Tischleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seiten mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei den RGB-LEDs handelt es sich um eine Leuchtdekorations. Verwenden Sie die RGB-LEDs nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.

Laden Sie die Leuchte, wie im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben vollständig auf. Laden Sie die Leuchte nur im Innenraum. Schützen Sie sie während des Ladevorgangs vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Überhitzen des Akkus zu verhindern. Laden Sie den Akku möglichst bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

Bei längerem Nichtgebrauch der Leuchte (ohne Akkuladung) kann der Akku durch Tiefenentladung beschädigt werden. Laden Sie den Akku spätestens alle 6 Monate auf, um einer Tiefenentladung vorzubeugen.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Akku-Tischleuchte
14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
- 1 USB-Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Leuchte
- 2 Touchschalter
- 3 Leuchtschirm
- 4 Schutzkappe
- 5 USB-Ladeanschluss
- 6 USB-Stecker
- 7 USB-Anschlusskabel
- 8 Leuchtenfuß
- 9 An-/Aus-Schalter

• Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
Betriebsspannung:	USB SELV 5V === , 1A
Nennleistung:	max. 5 W
Schutzklasse:	III /
Schutzart:	IP44
Ladedauer:	ca. 4 Stunden
Leuchtdauer:	ca. 8-40 Stunden, je nach eingestellter Helligkeit

Akku:

Typ:	18650 (Lithium Ionen)
Nennleistung:	3,7 V / 1300 mAh

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch den USB-Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter nie am USB-Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzadapter an.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten

ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus



WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt

wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.

- Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann.

• Inbetriebnahme

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der Schutzkleinspannung (SELV) liefert und der Sicherheitsnorm EN 62368 entspricht.

Laden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel! Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.

- Entfernen Sie vor der Nutzung sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von der Leuchte und deren Zubehör.
- Schalten Sie die Leuchte  mit dem An/Aus-Schalter  ein.
- Platzieren Sie die Leuchte  auf eine waagerechte und ebene Fläche.

- Ziehen Sie die Schutzkappe [4] vom USB-Ladeanschluss [5].
 - Schließen Sie das USB-Anschlusskabel [7] an den USB-Ladeanschluss [5] an.
 - Stecken Sie den USB-Stecker [6] in eine geeignete USB-Buchse, z.B. USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ähnliches.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Leuchtschirm [3] rot.
- Lassen Sie die Leuchte [1] vollständig aufladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED am Leuchtschirm [3] grün.
 - Trennen Sie das USB-Anschlusskabel [7] von der USB-Buchse und vom USB-Ladeanschluss [5].
 - Verschließen Sie den USB-Ladenanschluss [5] wieder mit der Schutzkappe [4].

● Leuchte ein- / ausschalten, dimmen und Farbwechsel einstellen

Hinweis: Bei der Abschaltung mit dem Touch-Schalter [2], bleibt die Leuchte [1] im Standbybetrieb. Wenn Sie die Leuchte [1] eine längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte [1] mit dem An-/Ausschalter [9] aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen und den Akku zu schonen.

Touch-Schalter [2]:

Berühren Sie den Touch-Schalter [2] mehrmals nacheinander, für folgende Funktionen:

Hinweis: Die Leuchte kann in jeder Stufe durch kurz aufeinander folgendes doppeltes Berühren des Touch-Schalters ausgeschaltet werden. Bei einem einfachen erneuten Berühren des Touch-Schalters, schaltet sich die zuletzt ausgewählte Stufe wieder ein.

- 1 x drücken: Leuchte einschalten (hellste Dimmstufe)
- 2 x drücken: mittlere Dimmstufe
- 3 x drücken: niedrigste Dimmstufe
- 4 x drücken: Farbwechsel einschalten
- 5 x drücken: Farbwechsel stoppen

Hinweis: Die Leuchte leuchtet nun in der gestoppten Farbe.

- 6 x drücken: Leuchte ausschalten

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu das USB-Anschlusskabel aus der USB-Ladebuchse.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer:

14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 488101_2407

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 488101_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stan informacij • Informācijas pobūdis • Stand der
Informationen: 10/2024
Ident.-No.: 14176405L / 14176406L / 14176404L / 14176401L
102024-3



IAN 488101_2407

3